




4857




1




2




3



4



5



ENGLISH

TIMBERTOP TREEHOUSE™ CLIMBER & SWINGSET
Ages 3 yrs. & up
Please save sales receipt for proof of purchase.
ADULT ASSEMBLY REQUIRED.
Two adults are needed for assembly.

WARNING:
• Falls onto hard surfaces could result in head or other serious injuries. Never put on concrete, asphalt, wood, or other hard surfaces. Carpet over hard floors may not prevent injury.


CAUTION:
• Place this product on level ground and at least 6' (1.8 m) away from a fence, building, overhead branches, laundry lines or electrical wires.
• When temperatures fall below -18°C/0°F, outdoor use of this product is not recommended. In extreme cold, plastic materials lose resilience and may become brittle and crack upon impact.
• Do not permit roof post (H) to be used as a climbing device.
• Instruct children on proper use of this product; only after properly assembled and installed, and not in a manner other than intended.
• Adult supervision required. Do not leave child unattended.
• Maximum weight: 100 lbs. (45 kg) per child. Limit 6 children.
• Wear safety glasses with proper attire and follow manufacturer's instructions when using power tools.
• Swing extension is designed for use with the Timbertop Treehouse™ Climber only.
• Only one rider should be allowed on the swing at one time. (Swing not included.)
• Swing seat should be hung no higher than 18 in./45 cm or lower than 8 in./20 cm from the ground.
• The swing should not swing to within 6 ft. (1.8 m) of any object in front or behind it.
• Instruct children on proper swing use for their safety:
Do not twist chains. Do not swing empty seats. Do not get off the swing while it is in motion. Do not walk too close to a moving swing or between the swing and other objects. Do not wear loose-fitting clothes while swinging. Always wear well-fitting shoes while swinging. Always sit with full weight in the center of the seat.

MATERIALS/TOOLS NEEDED:
• 1 lb. (454 g) 16D galvanized nails or #8 x 2 in. (5.1 cm) galvanized wood screws • power drill with 3/8 in. (9 mm) and 3/32 in. (2.5 mm) drill bits • hand or circular saw • hammer
• shovel • Phillips® screwdriver • two 1 1/2 in. (13 mm) open end or box wrenches or 2 pliers • safety glasses
TREATED LUMBER NEEDED:
• one 2 in. x 6 in. x 8 ft. (5 cm x 15 cm x 2.4 m) treated wood beam
• three 4 in. x 4 in. x 8 ft. (10 cm x 10 cm x 2.4 m) treated wood beams




624857090-12/97


38




39




40




41




42




43



44



45



CONSUMER SERVICE TOLL-FREE NUMBER:

United States:

1-800-321-0183

Monday - Friday

For our hearing-impaired customers:

TDD/TTY 1-800-321-3291

The Little Tikes Company

PO Box 2277

2180 Barlow Rd.

Hudson, Ohio 44236-0877

United Kingdom:

0800-521558

Monday - Friday

8 a.m. - 5 p.m.

Little Tikes Division -

Rubbermaid Limited

Crosby House, Meadowbank

Furford Road, Bourne End

Bucks MK45 1JL England

U.S. Pat. Appl'd For Printed in U.S.A.

Phillips is a registered trademark of Phillips Screw Co.

U.S. & 1987 The Little Tikes Company

A Rubbermaid Company

Rubbermaid

FRANÇAIS

CABANE FORESTIÈRE - ENSEMBLE DE BALANÇOIRES

Age: 3 ans et plus

Prêt à recevoir le reçu comme preuve

d'achat.

LE MONTAGE DEVRA ÊTRE

EFFECTUÉ PAR DEUX

ADULTES.

AVERTISSEMENT:

• Une chute sur une surface dure peut

entraîner des blessures corporelles ou à

la tête. Ne jamais placer cette structure

sur du ciment, de l'asphalte, du bois ou

toute autre surface dure. Le sol, même

recouvert d'un tapis n'évite pas les

blessures.

ATTENTION:

• Placer ce produit à plus de 1,8 m de toute

cloture, immeuble, branche basse ou fil

métallique.

• Lorsque la température descend au

dessous de -18°C, il est recommandé de

replier le produit dans un endroit tempéré

et protégé. Par temps extrêmement froid,

le plastique perd de sa souplesse et peut

devenir fragile et cassant.

• Ne pas laisser les enfants grimper sur les

montants (G) du toit en vinyle (H).

• Apprendre l'utilisation du Portique aux

enfants une fois celui-ci monté.

• La surveillance par un adulte est

recommandée. Ne pas laisser un enfant

sans surveillance.

• Poids maximum par enfant: 45 kg. Limite

de 6 enfants.

• Protéger vos yeux lors du montage. Porter

des lunettes de sécurité lorsque des outils

lourds sont utilisés.

• L'extension de balançoire est uniquement

destinée à être utilisée avec la Cabane

Forestière.

• Les balançoires sont prévues pour être

utilisées par un enfant à la fois.

(Balançoires non comprises.)

• Le siège de balançoire doit être installé au

plus haut à 45 cm et au plus bas à 20 cm

du sol.

• Le siège ne doit pas se balancer de

manière à s'approcher à moins de 1,8

mètre de tout objet situé au devant ou

d'arrière.

• Apprendre aux enfants l'utilisation d'une

balançoire pour leur sécurité:

Ne pas tordre les chaînes. Ne pas pousser

une balançoire vide. Ne pas descendre de

la balançoire lorsque celle-ci est en

mouvement. Ne pas marcher trop près

d'une balançoire en mouvement ou entre

la balançoire et tout autre obstacle. Ne pas

porter des vêtements trop amples sur la

balançoire. Le port des chaussures est

obligatoire sur la balançoire. S'asseoir au

fond et au centre de la balançoire.

MATÉRIEL ET OUTILS NÉCESSAIRES:

• 454 g de clous galvanisés 16D ou de vis à

bois galvanisés de 5,1 cm • Une perceuse

électrique avec des forets de 9 mm et de 2,5

mm • Une égoïne ou une scie circulaire • Un

marteau • Un pelle • Un tournevis cruciforme

• Deux clés ouvertes ou fermées de 15 mm ou

2 pinces • Des lunettes de sécurité

BOIS TRAITÉ NÉCESSAIRE:

• Une poutre en bois traité de 5 cm x 15 cm x

2,4 m

• Trois poutres en bois traité de 10 cm x 10

cm x 2,4 m

SERVICE CONSOMMATEUR

NUMERO VERT 05 41 50 68

Lundi au vendredi de 8h à 18h.

The Little Tikes Company

Za de la Chaudanne

73410 ALBENS

Importé aux États-Unis

Application pour un produit des

Little Tikes

U.S. Pat. Appl'd For Printed in U.S.A.

Phillips is a registered trademark of Phillips Screw Co.

U.S. & 1987 The Little Tikes Company

A Rubbermaid Company

Rubbermaid

ESPAÑOL

CASA-ARBOL PARA PREPAR Y

CONJUNTO DE COLUPIOIS

Edades: 3 años en adelante

Por favor guarde el recibo de venta como

prueba de compra.

NECESITA SER ENSAMBLADA

POR UN ADULTO.

Se necesitan 2 adultos para ensamblarla.

ADVERTENCIA:

• Las caídas sobre superficies duras

pueden traer como consecuencia heridas

en la cabeza o otras heridas serias.

Nunca la coloque sobre hormigón,

asfalto, madera u otras superficies duras.

La moqueta sobre pisos duros no evitara

heridas.

PRECAUCIONES:

• Coloque este juguete en una superficie

plana por los menos a 1,8 m de distancia de

cercas, edificios, ramas de los árboles,

alambres o cables de electricidad.

• No se recomiende el uso de este producto

al aire libre, cuando la temperatura baje a

-18°C. En el frío extremo los materiales

plásticos pierden elasticidad, se vuelven

frágiles y se rompen con el impacto.

• No permita que la columna del techo (G)

que soporta el techo de vinilo (H) se use

para trepar.

• Enseñe a los niños el uso correcto de este

producto: sólo después de que haya sido

correctamente ensamblado e instalado, y de

ninguna otra manera que no sea la

apropiada.

• Se requiere la vigilancia de adultos. No

deje solo al niño.

• Peso máximo: 45 Kg por niño. Límite de 6

niños.

• Proteja sus ojos. Siempre use gafas de

seguridad con la instrumentación apropiada y

signo instrucciones del fabricante cuando

utilice herramientas eléctricas.

• La extensión de columpiois está diseñada

para usarse solamente con la Casa-árbol

para trepar.

• Sólo debe permitirse un niño a la vez en el

columpio. (Columpio no incluido.)

• Los asientos de los columpiois no deben

colgarse a una altura mayor de 45 cm o

menor de 20 cm del piso.

• El asiento no debe balancearse a menos de

1,8 m de cualquier objeto que esté delante o

detrás.

• Para su seguridad enseñe a los niños el uso

apropiado del columpio:

No tuerzan las cadenas. No columpien

asientos vacíos. No se bajen del columpio

cundo está en movimiento. No corran

demasiado cerca de un columpio en

movimiento o entre un columpio y otros

objetos. No lleven ropa demasiado amplia

cuando se están columpiando. Siempre

usen zapatos que calen bien cuando se

están columpiando. Siempre siéntense con

todo su peso en el centro del asiento,

absteniéndose de saltar.

MATERIALES/HERRAMIENTAS

NECESARIAS:

• 454 g de clavos galvanizados 16D u 8

torillos galvanizados para madera de 5,1 cm

• taladro eléctrico con brocas de 9 mm y 2,5

mm • serrucho o sierra circular • martillo

• pala • destornillador de estrella • dos llaves

de tubo o espátula de 15 mm o dos alicates

• lentes de seguridad

MADERA NECESARIA:

• una viga de madera de 5 cm x 15 cm x

2,4 m

• tres vigas de madera de 10 cm x 10 cm x

2,4 m

SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene alguna pregunta acerca de este

producto, póngase en contacto con el negocio

donde lo compró. Si necesita más ayuda,

póngase en contacto con su distribuidor local o

escribanos (la dirección se encuentra en la

parte final de la hoja de instrucciones).

Imported in U.S.A. Patent solicited in U.S.A.

U.S. Pat. Appl'd For Printed in U.S.A.

Phillips is a registered trademark of Phillips Screw Co.

U.S. & 1987 The Little Tikes Company

A Rubbermaid Company

Rubbermaid

DEUTSCH

CASA-ARBOL PARA PREPAR Y

CONJUNTO DE COLUPIOIS

Edades: 3 años en adelante

Por favor guarde el recibo de venta como

prueba de compra.

NECESITA SER ENSAMBLADA

POR UN ADULTO.

Se necesitan 2 adultos para ensamblarla.

ADVERTENCIA:

• Las caídas sobre superficies duras

pueden traer como consecuencia heridas

en la cabeza o otras heridas serias.

Nunca la coloque sobre hormigón,

asfalto, madera u otras superficies duras.

La moqueta sobre pisos duros no evitara

heridas.

PRECAUCIONES:

• Coloque este juguete en una superficie

plana por los menos a 1,8 m de distancia de

cercas, edificios, ramas de los árboles,

alambres o cables de electricidad.

• No se recomiende el uso de este producto

al aire libre, cuando la temperatura baje a

-18°C. En el frío extremo los materiales

plásticos pierden elasticidad, se vuelven

frágiles y se rompen con el impacto.

• No permita que la columna del techo (G)

que soporta el techo de vinilo (H) se use

para trepar.

• Enseñe a los niños el uso correcto de este

producto: sólo después de que haya sido

correctamente ensamblado e instalado, y de

ninguna otra manera que no sea la

apropiada.

• Se requiere la vigilancia de adultos. No

deje solo al niño.

• Peso máximo: 45 Kg por niño. Límite de 6

niños.

• Proteja sus ojos. Siempre use gafas de

seguridad con la instrumentación apropiada y

signo instrucciones del fabricante cuando

utilice herramientas eléctricas.