








Pooh












brown (front) - 1
marron (avant)
black (back) - 1
noir (arrière)
dark green - 2
vert foncé
marron (derrière)
noir (detrás)
verde oscuro

white - 2
blanc
light green - 2
vert clair
verde claro




4943


Visit our web site at
www.littletikes.com.
Consultez notre site Web
à www.littletikes.com.
Visite nuestro sitio en la
red www.littletikes.com.




1




2




3



4



5



ENGLISH

POOH FRIENDSHIP CLUB HOUSE™ PLAYHOUSE

Ages over 1 1/2 - 6 years
Please save sales receipt for proof of purchase.

ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

- WARNINGS:**
- Place this product on level ground and at least 6' (1.8 m) away from a fence, building, overhead branches, laundry lines or electrical wires.
 - DO NOT place this product on concrete, asphalt, wood or other hard surfaces.
 - When temperatures fall below 0°F/-18°C, outdoor use of this product is not recommended. In extreme cold, plastic materials lose resilience and may become brittle and crack upon impact. Store product in a warmer, protected place.
 - Instruct children on proper use of this product: only after properly assembled and installed, and not in a manner other than intended.

- Adult supervision required. Do not leave children unattended.
- Plastic roof not intended to be climbed on.
- Canopy fabric not intended to hold weight or be climbed on.
- Keep away from fire.
- Protect your eyes. Always wear safety glasses when using a hammer.

ASSEMBLY HINTS:

Illus. 14 & 15 - Installing screws. To create a starter hole for screw: 1) place screw in small recess designated for the screw and tap screw with hammer; or 2) place nail in small recess and tap nail with hammer. Install screws with Phillips® screwdriver or power screwdriver.

MAINTENANCE

- Periodically check screws for tightness.

CONSUMER SERVICE

TOLL-FREE NUMBER:
United States:
1-800-321-0183
Monday - Friday










The Little Tikes Company
PO Box 2277
2180 Barlow Rd.
Hudson, Ohio 44236-0877

United Kingdom:

Little Tikes U.K. - Ireland - Export
Crosby House, Meadowbank
Furlong Road, Bourne End
UK - Bucks SL8 5AJ England
Tel: 44.1628.524.949
Fax: 44.1628.531.682



624943090-9/99



© Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works.
© A.A. Milne and E.H. Shepherd
Printed in U.S.A. D.R. ©1989 The Little Tikes Company
A Division of
Howell Rubbermaid

FRANÇAIS

MAISON DE JEU

Âge : de 1 1/2 à 6 ans
Prépare de conserver le reçu comme preuve d'achat.
LE MONTAGE DEVRA ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ADULTE.

- ATTENTION :
- Placer ce produit à plus de 1,8 m de toute clôture cordée à linge, immeuble, branche basse ou fil métallique.
 - Ne mettez pas ce produit sur du ciment, de l'asphalte, de la terre tassée ou toute autre surface dure.
 - Lorsque la température descend au dessous de -18°C, il est recommandé de rentrer le produit dans un endroit tempéré et protégé. Par temps extrêmement froid, le plastique perd de sa souplesse et peut devenir fragile et cassant.
 - Apprendre aux enfants l'utilisation du jouet une fois celui-ci bien monté et installé; et jamais d'une autre manière que celle proposée.
 - La surveillance par un adulte est recommandée.
 - Le toit en plastique n'est pas conçu pour monter dessus.
 - Le tissu du toit n'est pas conçu pour soutenir des poids, ni pour monter dessus.
 - Tenir loin du feu.
 - Il est recommandé de se protéger les yeux lors du montage en portant des lunettes de sécurité en utilisant un tournevis.

SUGGESTIONS DE MONTAGE

Illus. 14 - 15 : Installation des vis. Pour créer un début de l'rou pour la vis : 1) Placez la vis dans le petit renfoncement conçu pour celle-ci et tapez sur la vis avec un marteau ; ou 2) placez le clou dans le petit renfoncement et tapez sur le clou avec un marteau. Installez les vis avec un tournevis Phillips® ou un tournevis électrique.

ENTRETIEN :
Vérifier le serrage des vis régulièrement.

SERVICE CONSOMMATEUR

Little Tikes France
Z.A. de la Chaudière
F-33410 Albens
Tel : 33.4.79.63.09.10
Fax : 33.4.79.64.16.40
Imprimé aux Etats-Unis.

ESPAÑOL

CASA DE JUGUETE

Edades: 1 1/2 a 6 años
Por favor guarde el recibo de venta como prueba de compra.

DEBE SER ARMADO POR UN ADULTO.

- ADVERTENCIA:
- Coloque este juguete en una superficie plana por los menos a 1,8 m de distancia de cercas, edificios, ramas de árboles o alambres.
 - NO coloque este juguete sobre concreto, asfalto, tierra firme u otras superficies duras.
 - No se recomienda el uso de este producto al aire libre cuando la temperatura baje a -18°C. En el frío extremo los materiales plásticos pierden elasticidad, se vuelven frágiles y se rompen con el impacto. Guarde este producto en un sitio cálido y protegido.
 - Enséñeles a los niños el uso correcto de este juguete solamente después de armado e instalado correctamente y no en ninguna otra forma que la designada.
 - Se requiere la vigilancia de adultos.

- El techo de plástico no está hecho para preparar. La lona del toldo no está hecha para aguantar peso ni traper.
- Manténgase alejado del fuego.
- Proteja sus ojos. Siempre use lentes de seguridad cuando utilice un martillo.

SUGERENCIAS PARA EL ARMAO

Illus. 14 - 15 : Instalación de tornillos. Para empezar un orificio para el tornillo: 1) coloque el tornillo en la pequeña entrada ideada para el tornillo y golpéelo con un martillo; o 2) coloque un clavo en la pequeña entrada y golpee el clavo con un martillo. Instale los tornillos con destornillador Phillips® o uno eléctrico.

MANTENIMIENTO:

- Revise los tornillos periódicamente para asegurarse de que estén firmemente apretados.

SERVICIO AL CLIENTE

Little Tikes Iberica
C/Burdeos, 33
entlo. 2a
E - 08029 Barcelona
Tel: 34.93.321 61 55
Fax: 34.93.419 18 13
Imprimé en E.U.A.

DEUTSCH

SPIELHAUS

Für Kinder im Alter von 1 1/2 bis 6 Jahren
Den Kassenbeleg bitte als Kaufnachweis aufbewahren.

ZUSAMMENBAU DURCH EINEN ERWACHSENEN ERFORDERLICH.

- ACHTUNG:
- Das Spielhaus auf eine ebene Fläche und in einer Entfernung von mindestens 1,80 m von Zäunen, Gebäuden, überhängenden Ästen, Wäschelinen oder elektrischen Leitungen aufstellen.
 - Das Spielhaus NICHT auf Beton, Asphalt, Holz oder auf andere harte Oberflächen stellen.
 - Bei Temperaturen unter -18°C wird von der Benutzung im Freien abgeraten.
 - In extremer Kälte kann Kunststoff seine Spannkraft verlieren, brüchig werden und bei Aufschlag zerbrechen. Das Spielhaus an einem warmen, geschützten Ort lagern.
 - Die Kinder in der sachgemäßen Benutzung des Spielhauses unterweisen.
 - Benutzung nur nach ordnungsgemäßem Zusammenbau und Aufstellen. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
 - Aufsicht durch einen Erwachsenen ist erforderlich. Kinder nie unbeaufsichtigt lassen.
 - Das Kunststoffdach ist nicht zum Klettern geeignet.
 - Der Stoff des Vordachs ist nicht für Belastungen oder zum Klettern geeignet.
 - Von Feuer fernhalten.
 - Augen schützen. Bei Verwendung eines Hammers immer eine Schutzbrille tragen.

HINWEIS FÜR DEN ZUSAMMENBAU

Abbildung 14 & 15 - Anbringen der Schrauben. Um ein Ansatzloch für die Schraube zu erhalten: 1) Schraube in der kleinen Vertiefung für die Schraube einsetzen und mit dem Hammer leicht darauf klopfen; oder 2) einen Nagel in der kleinen Vertiefung einsetzen und mit dem Hammer auf den Nagel klopfen. Die Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubenzieher oder einem elektrischen Schraubenzieher eindrehen.

WARTUNG:

- Gelegentlich prüfen, ob die Schrauben und Befestigungen fest sitzen.

KUNDENDIENST

Little Tikes Deutschland - Österreich - Schweiz
An der Trift 63 - P.O. Box 401160
D-83301 Orsleim
Tel: 49.6103.8081.50
Fax: 49.6103.8081.58

ITALIANO

CASSETTA

Età da 1 1/2 a 6 anni.
Conservare la ricevuta come prova d'acquisto.

È NECESSARIO IL MONTAGGIO DA PARTE DI UN ADULTO

AVVERTENZE:

- Collocare questo prodotto a livello del suolo e ad almeno 1,8 m di distanza da un recinto, edificio, rami sporgenti, fili di buco o fili elettrici.
- NON collocare questo prodotto su cemento, asfalto, legno o altre superfici dure.
- Quando le temperature scendono sotto lo -18°C, non si raccomanda l'uso di questo prodotto all'esterno. A temperature molto basse i materiali plastici perdono resilienza e possono diventare fragili e spaccarsi all'impatto.
- Conservare il prodotto in luogo caldo e protetto.
- Istruire i bambini sull'uso appropriato di questo prodotto che deve avvenire solo dopo un corretto montaggio ed installazione e non in modo diverso da quello previsto.
- È necessaria la sorveglianza di adulti. Non lasciare i bambini senza sorveglianza.
- Non si deve salire sul tetto di plastica.
- Non salire sul tettuccio.
- Tenere lontano dal fuoco.
- Proteggere gli occhi. Indossare sempre occhiali di protezione quando si usa un martello.

CONSIGLI PER IL MONTAGGIO

Illustrazioni 14 e 15 - Viti d'installazione. Per creare un foro di partenza per la vite: 1) collocare la vite in un piccolo recesso creato per la vite e picchiettarla con la vite col martello; o 2) collocare un chiodo nel piccolo recesso e picchiettarla il chiodo col martello. Installare le viti con un giravite a croce o un giravite elettrico.

MANTENIMENTO:

- Verificare periodicamente che le viti e i dispositivi di fissaggio siano serrati.

SERVIZIO CLIENTI

Little Tikes Italia
Via Roma 1
I - 20010 Bernate Ticino
Tel: 39 02 97 54 622
Fax: 39 02 97 54 273

NEDERLAND

SPEELHUIS

Leeftijd 1 1/2 - 6 jaar
Bewaar kassabon als bewijs van aankoop.

MONTAGE DOOR VOLWASSENEN.

WAARSCHUWINGEN:

- Plaats dit product op vlakke grond op minstens 1,8 m afstand van een afsterfing, gebouw, overhangende takken, waslijnen en elektrische kabels.
- Plaats dit product NIET op beton, asfalt, hout of een andere harde ondergrond.
- Bij temperaturen onder -18°C wordt gebruik van dit product buitenshuis afgeraden. Bij extreme koude verliezen plastic materialen hun veerkracht en kunnen ze broos worden en scheuren als er tegen wordt gestoten. Berg het product op een warmere, beschermde plaats op.
- Leer de kinderen het product op de juiste wijze te gebruiken: pas wanneer het goed geassembleerd en gemonteerd is, en alleen op de wijze waarvoor het bedoeld is.
- Toezicht door volwassenen nodig. Laat de kinderen niet zonder toezicht achter.
- Het plastic dak is niet bedoeld om te klimmen.
- De stof van het zonnescherm is niet bedoeld om gewicht te dragen of om te klimmen.
- Verwijder van vuur houden.
- Bescherm uw ogen. Draag altijd een veiligheidsbril wanneer u een hamer gebruikt.

MONTAGETIPS

Arb. 14 en 15 - Schroeven aanbrengen. Een voorbeeld voor een schroef maken: 1) plaats de schroef in de kleine uitholling die voor de schroef is bedoeld en tik met de hamer op de schroef; of 2) plaats een spijker in de uitholling en tik met de hamer op de spijker. Breng de schroeven aan met een kruiskopschroevendraaier of een elektrische schroevendraaier.

ONDERHOUD

- Controleer regelmatig of de schroeven vastzitten.

KLANTENDIENST

Little Tikes Netherlands
Postbus 16
NL-5050 AAGorle
Tel: 31 13 53 10 310
Fax: 31 13 53 10 454

SVENSKA

KLÄTTERSTÄLLNING

Ålder: Från 1 1/2 - 6 år
Spara kvittot för framtida behov.

MONTÉRINGSANVISNINGAR MEDFOLJER.

VARNING!

- Placera denna produkt på vägrätt underlag och minst 1,8 m ifrån staket, byggnader, nedhängande grenar, ledningar eller kablar.
- Denna produkt FÅR EJ placeras på betong, asfalt, packad jord eller andra hårda ytor.
- När temperaturen sjunker under -18°C är det inte lämpligt att ha produkten utomhus. I extrem kyla förlorar plastmaterialet sin elasticitet och blir sprött och kan spricka. Förvara denna produkt på varm och skyddad plats.
- Instruera barnen om hur produkten ska användas när den är ihopsatt. Sätt aldrig ihop produkten på annat sätt än den är ämnad för.
- Tillsyn av vuxen erfordras.
- Plastaket är inte avsett för barn att klättra på.
- Balkalkin materialet är starkt nog att klättra på.
- Se att lekstugan inte kommer i närheten av öppen eld.
- Skydda Dina ögon. Använd alltid säkerhetsglasögon när Du använder verktygen.

KUNDTJÄNST

Little Tikes Scandinavia
Box 4158
S-422 Hisinga Backa
Tel: 46 31 58 85 50
Fax: 46 31 52 73 31

DANSK

CLIMBER

Ålder fra 1 1/2 - 6 år

Gem venligst kvitteringen som bevis på køb.

SAMLEVEJLEDNING VEDLAGT.

ADVARSEL:

- Dette produkt skal placeres på et jævnt underlag og mindst 1,8 m fra stakit, bygning, udhængende grene, tove eller kabler.
- Placer aldrig dette produkt på beton, asfalt, håndstempel jord eller andre hårde overflader.
- Når temperaturen falder under -18°C, anbefales undgåelse af produktet.
- Ved meget lave temperaturer mister plastmaterialet sin smidighed og kan blive skørt og gå i stykker ved slag. Produktet skal opbevares varmt og beskyttet.
- Instruer barn i korrekt brug af produktet: først efter korrekt samling og installation, og udelukkende som beregnet.
- Opsyn af en voksen er påkrævet. Efterlad ikke barnet uden opsyn.
- Plastikaget er ikke beregnet til at blive klatret på.
- Balkalkin materialet er ikke beregnet til at holde vægt eller til at blive klatret på.

- Må ikke komme i nærheden af ild.
- Pas på øjnene. Brug altid sikkerhedsbriller, når De bruger værktøjet.

KUNDESERVICE

Little Tikes Scandinavia
Box 4158
S-422 Hisinga Backa
Tel: 46 31 58 85 50
Fax: 46 31 52 73 31

NORSK

KLATRESTATIV

Ålder: over 1,5-6 år
Kvitteringen bør gjemmes som bevis på at innkjøpet har funnet sted.

MONTÉRINGSANVISNING INKLUDERT.

ADVARSEL:

- Plasser dette produktet på et jevnt underlag minst 1,8 m vekk fra gjerder, bygninger, overhengende grenar, kablar etc.
- Plasser IKKE dette produktet på betong, asfalt, hard jord eller annet hardt underlag.
- Utendørs bruk av dette produktet anbefales ikke når temperaturen er under -18 grader C. Sterk kulde kan gjøre plastmateriale sprø og lite fleksible. De kan derfor lett bli ødelagt.
- Forklar barna hvordan produktet er tenkt benyttet. (Dette skal kun gjøres etter at monteringen er ferdig).
- Oppsyn av voksne er anbefalt.
- Plastklatret er ikke beregnet på klatring.
- Takdukken er ikke beregnet på å tåle vekt eller klages på.
- Holdes på avstand fra åpen ild.
- Bekytt øynene. Benytt alltid beskyttelsesbriller ved bruk av verktøy.

KUNDESERVICE

Little Tikes Scandinavia
Box 4158
S-422 Hisinga Backa
Tel: 46 31 58 85 50
Fax: 46 31 52 73 31

PORTUGUÊS

CASA DE BRINQUEDO

Idades: de 1 ano e meio a 6 anos
Guarde a nota fiscal como comprovante de compra.

DEVE SER MONTADO POR UM ADULTO.

ATENÇÃO:

- Coloque este produto em uma superfície nivelada a uma distância mínima de 180 cm (6 pés) de cercas, construções, ramos de árvores, varais ou fios elétricos.
- NÃO coloque este produto sobre concreto, asfalto, madeira ou outras superfícies duras.
- Não se recomenda o uso do produto em ambientes externos quando a temperatura estiver abaixo de -18°C. Em frio extremo, os materiais plásticos perdem a resiliência e podem tornar-se quebradiços e rachar-se sob impacto. Armazene o produto em local protegido e menos frio.
- Ensine as crianças a utilizarem corretamente este produto depois de montado e instalado, e para o uso para o qual foi criado.
- É necessária a supervisão de um adulto. Não deixe as crianças sozinhas.
- As crianças não devem subir no toldo de plástico.
- O toldo de tecido não foi criado para agüentar peso ou para que as crianças subam nele.
- Mantenha afastado do fogo.
- Proteja seus olhos. Sempre use óculos de proteção ao utilizar um martelo.

DICAS DE MONTAGEM:

Ilustrações 14 e 15 - Instalação dos parafusos. Para criar o início de um orifício para os parafusos: 1) coloque o parafuso na concavidade designada para o parafuso e bata no parafuso com um martelo; ou 2) coloque um prego na pequena concavidade e bata no prego com o martelo. Instale os parafusos com uma chave de fenda Phillips® ou com uma chave de fenda elétrica.

MANTENÇÃO

- Verifique periodicamente o aperto dos parafusos.

SERVIÇO AO CONSUMIDOR

Se você tiver quaisquer perguntas ou interesse neste produto, contate a loja onde foi comprado. Caso você necessite de mais assistência, consulte seu distribuidor local ou escreva para nós (veja o endereço no fim da folha de instruções).

SUOMI

KIIPEILYTYLINE

1 1/2-4 vuoden ikäisille
Ole hyvä ja säilytä kassakuitti ostoslistitteina.

KOKOONPANO-OHJEET SEURAAVAT MUKANA.

VAARA:

- Asetä tämä tuote tasaiselle maalle ja vähintään 1,8 metrin etäisyydellä aidoista, rakennuksista, oksista, pyykkinauista ja sähköjohtoista.
- Täällä tuote EI SAA asettaa betonille, asfaltille, kovalle maalle tai muulle kovalle pinnalle. Kovalle pinnalle putoamisesta saatava aiheutua vakavia vammoja.
- Tämän tuotteen käyttöä ei suositella ulkona, jos lämpötila laskee alle -18° C. Äärimmäisen kylmissä lämpötiloissa muovivälineet menettävät joustavuutensa ja saattavat haurastua ja murtua isk voimalla laavalla.
- Kuivalla pinnalla putoamisesta saatava aiheutua vakavia vammoja.
- Uusi lapsille tämän tuotteen oikea käyttö. Tuotetta tulee käyttää ainoastaan, kun se on oikein koottu ja pystytetty ja vain sille tarkoitettu tavalla.
- Aikuksen valvontaa on tarpeellista.
- Muovikakille ei saa kiivetä.
- Kangaskaloksen päälle ei saa kiivetä, se ei kannata painoa.
- Pidettävä poissa avotulen läheisyydeltä.
- Suoja silmiäsi. Käytä suojalaseja kun vasaroit.

ASIAKASPALVELU

Jos sinulla on tätä tuotetta koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä liikkeeseen, josta tuote on ostettu. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä paikalliseen jakelijasteesen tai kirjoita meille (osoite löytyy ohjeistuksen lopusta).

日本語

プレイハウス

対象年齢：1歳半から6才
お買い上げになった際の領収書は、購入の証明として保管しておいてください。

大人の方が組み立ててください。

little tikes

624943190-9/99